

УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ «ПРОЭЛ-МИНИ»

Руководство по программированию

2013



Содержание

	Содержание	2
	1. Общие сведенья	3
	2. Программа MINI Connect	3
	2.1 Описание программы	3
	2.2. Работа с программой	4
	2.2.1. Группа элементов «Настройки устройства»	4
	2.2.2. Группа элементов «Алгоритм работы»	6
	2.2.3. Группа элементов «Данные устройства»	7
	2.2.4. Группа элементов «Управление устройством»	7
	3. Подключение ПК к ПРОЭЛ-МИНИ	8
	3.1 Общие сведения	8
	3.2 Установка драйвера моста USB-COM FT232 и драйвера виртуального С	-MC
порт	ra	9



Настоящий документ содержит основные сведения, необходимые для программирования алгоритма работы микропроцессорного устройства дуговой защиты «ПРОЭЛ-МИНИ», в дальнейшем «устройство».

ВНИМАНИЕ: Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «ПРОЭЛ» не несет ответственности за некорректную работу устройства дуговой защиты «ПРОЭЛ-МИНИ» при условии проведения процедуры записи конфигурации в устройство лицами, не имеющими сертификаты о прохождении обучения правил эксплуатации устройства дуговой защиты «ПРОЭЛ-МИНИ».

1. Общие сведенья

Устройство дуговой защиты «ПРОЭЛ-МИНИ» имеет программируемый алгоритм работы, который записывается в память устройства. Программа «MINI Connect» позволяет записать конфигурацию в память устройства.

2. Программа MINI Connect

2.1 Описание программы

Программа MINI Connect предназначена для установки настроек, чтения журнала событий и формирования алгоритма работу устройства дуговой защиты «ПРОЭЛ-МИНИ». Внешний вид окна программы представлен на Рис.2.1.

MINI_Connect Bep. 1.00							- 0 -
Настройки устройства		Алго	ритм работы			Данные устройства	
ВОД 1 включен	Да	• Реле	1		📃 Запрет	Аппаратная версия:	Нет данных
ВОД 2 включен	Да	• Реле	2		🔲 Запрет	Версия ПО:	Нет данных
ВОД 3 включен	Да	• Реле	3		🔲 Запрет	Записей в журнале:	Нет данных
Время Реле 1, мс	350	×	ПУСК	ИЗМЕРЕНИЕ		Журнал событий	
Реле 1 в работе	Да	 About 	1		Задержка		
Время Реле 2, мс	350	÷ voor	2		задержка		
Реле 2 в работе	Да	- ypob	3		Задержка		
Время Реле 3, мс	350	SPOB	7		Задержка		
Реле 3 в работе	Да	- ADDR	5		3адержка		
Индикация "Неисправность ВОД"	Мигать зеленым	•	Записать ал	горитм работы в уст	ройство		
Индикация "ВОД выключен"	Погашен	•					
Индикация "ВОД сработал"	Мигать красным	•					
Индикация "ВОД норма"	Зеленый цвет	-					
Восстанавливать реле "Срабатывание"	Да	-					
Вход 1 в работе	Да		вление устроис	твом			
Режим Вход 1	Обычный	-	Вклі	очить тестирование			
Вход 2 в работе	Да	-	Перез	запустить устройств	0		
Режим Вход 2	Обычный	•					
Контроль по току введен	Да	•					
Время УРОВ 1, мс	150	×					
Время УРОВ 2, мс	150	×					
Время УРОВ 3, мс	150	×					
Время УРОВ 4, мс	150	×					
Время УРОВ 5, мс	150	×					
		_					
Прочитать настройки из	Прочитать настройки из устройства						
Записать настройки в	устройство					Прочитать журнал и	із устройства
						Стереть записи журна	ла в устройстве

Рис.2.1. Внешний вид окна программы MINI Connect



Программы представляет собой исполняемый файл (ехе – файл), который можно запустить на следующих операционных системах:

Windows XP (все SP, 32-бит или 64-бит); Windows 7 (32-бит или 64-бит);



ВНИМАНИЕ: Для корректной работы программы требуется установка драйвера моста USB-COM FT232.

2.2. Работа с программой

Запуск программы осуществляется стандартными методами, принятыми для семейства операционных систем Windows (например, двойной щелчок на пиктограмме файла в Проводнике Windows).

2.2.1. Группа элементов «Настройки устройства»

Группа элементов «Настройки устройства» предназначена для задания параметров устройства. Назначение элементов сведено в Таблицу 2.1.

Наименование	Описание
	Выводит или вводит ВОД 1 из работы/в работу. Значение «Да»
вод т включен	соответствует ВОД 1 в работу введен.
	Выводит или вводит ВОД 2 из работы/в работу. Значение «Да»
вод 2 выклен	соответствует ВОД 2 в работу введен.
	Выводит или вводит ВОД 3 из работы/в работу. Значение «Да»
вод з выючен	соответствует ВОД 3 в работу введен.
Время Реле 1 мс	Время замыкания контактов Реле 1 при срабатывании. Значение
	параметра устанавливается в миллисекундах.
Реле 1 в работе	Включает или выключает Реле 1. В состоянии «Выключено» реле не
	срабатывает. Значение «Да» соответствует состоянию «Включено»
Время Реле 2 мс	Время замыкания контактов Реле 2 при срабатывании. Значение
	параметра устанавливается в миллисекундах.
Реле 2 в работе	Включает или выключает Реле 2. В состоянии «Выключено» реле не
	срабатывает. Значение «Да» соответствует состоянию «Включено»
Время Реле 3. мс	Время замыкания контактов Реле 3 при срабатывании. Значение
,	параметра устанавливается в миллисекундах.
Реле 3 в работе	Включает или выключает Реле 3. В состоянии «Выключено» реле не
	срабатывает. Значение «Да» соответствует состоянию «Включено»
Индикация	Устанавливает режим работы светодиодов «ВОД » при обнаружении
«Неисправность ВОД»	неисправности ВОД.
Индикация «ВОД	Устанавливает режим работы светодиодов «ВОД» для выведенных
выключен»	из работы ВОД.
Индикация «ВОД	Устанавливает режим работы светодиодов «ВОД» для отображения
сработал»	сработавших ВОД.
Индикация «ВОД норма»	Устанавливает режим работы светодиодов «ВОД » в дежурном
	режиме устройства.

Таблица 2.1. Назначение элементов группы «Настройки устройства»

Программирование



Таблица 2.1. Назнач	Таблица 2.1. Назначение элементов группы «Настройки устройства» (Продолжение)			
	Устанавливает режим реле «Срабатывание» при котором данное			
Восстанавливать реле	реле замыкается в случае повторной подачи напряжения			
«Срабатывание»	оперативного тока при том условии, что до пропадания оперативного			
	тока устройство сработало и не произошло квитирование оператором.			
	Включает или выключает дискретный вход 1. В состоянии			
Вход 1 в работе	«Выключен» устройство не реагирует на подучу сигнала по данному			
	порту. Значение «Да» соответствует состоянию «Включен».			
Downed Dyon 1	Устанавливает режим работы дискретного входа 1. Подробное			
Режим Бход Т	описание режимов приведено в Таблице 2.2.			
	Включает или выключает дискретный вход 2. В состоянии			
Вход 2 в работе	«Выключен» устройство не реагирует на подучу сигнала по данному			
	порту. Значение «Да» соответствует состоянию «Включен».			
	Устанавливает режим работы дискретного входа 2. Подробное			
Режим Бход 2	описание режимов приведено в Таблице 2.2.			
	Устанавливает настройку «Контроль по току». Значение «Да»			
контроль по току введен	соответствует состоянию «Контроль по току введен»			
BROWG VEOR 1 MC	Устанавливает значение уставки УРОВ 1. Значение задается в			
время этов т, ме	миллисекундах.			
BROWG VEOR 2 MC	Устанавливает значение уставки УРОВ 2. Значение задается в			
время эгов 2, мс	миллисекундах.			
BRONG VEOR 3 MC	Устанавливает значение уставки УРОВ 3. Значение задается в			
время эгов 5, мс	миллисекундах.			
BROWG VEOR 4 MC	Устанавливает значение уставки УРОВ 4. Значение задается в			
время этов 4, мс	миллисекундах.			
BROWG VEOR 5 MG	Устанавливает значение уставки УРОВ 5. Значение задается в			
время этов 5, мс	миллисекундах.			
Прочитать настройки из	При нажатии выполняется считывание значений настроек устройства			
устройства	и отображение их в элементах группы «Настройки устройства»			
Записать настройки в	При нажатии выполняется запись введенных значений настроек в			
устройство	устройство.			

Таблица 2.2. Режимы работы дискретных входов устройства

Обычный	Сигнал, поданный на дискретный вход, обрабатывается устройством без изменений.			
Всегда 1	Сигнал, поданный на дискретный вход, не обрабатывается устройством. Вход в состоянии «Сработал».			
Всегда 0	Сигнал, поданный на дискретный вход, не обрабатывается устройством. Вход в состоянии «Не сработал».			
Инверсия	Сигнал, поданный на дискретный вход, обрабатывается устройством и инвертируется.			
Выключен	Сигнал, поданный на дискретный вход, не обрабатывается устройством. Вход в состоянии «Не сработал».			



0

Группа элементов «Алгоритм работы» предназначена для формирования алгоритма работы устройства. Назначение элементов данной группы сведено в Таблицу 2.3.

Наименование	Описание
Реле 1	Строка для ввода формулы, описывающей условия срабатывания Реле 1
Реле 2	Строка для ввода формулы, описывающей условия срабатывания Реле 2
Реле 3	Строка для ввода формулы, описывающей условия срабатывания Реле 3
Флажок «Запрет»	Установка флажка переводит соответствующее реле, в режим работы без возврата контактов в исходное положение до квитирования оператором (потенциальный режим).
УРОВ 1	В поле ПУСК вводится формула, описывающая условия запуска схемы УРОВ 1, а в поле ИЗМЕРЕНИЕ вводится формула, которая описывает сигнал, длительность которого измеряется.
УРОВ 2	В поле ПУСК вводится формула, описывающая условия запуска схемы УРОВ 2, а в поле ИЗМЕРЕНИЕ вводится формула, которая описывает сигнал, длительность которого измеряется.
УРОВ 3	В поле ПУСК вводится формула, описывающая условия запуска схемы УРОВ 3, а в поле ИЗМЕРЕНИЕ вводится формула, которая описывает сигнал, длительность которого измеряется.
УРОВ 4	В поле ПУСК вводится формула, описывающая условия запуска схемы УРОВ 4, а в поле ИЗМЕРЕНИЕ вводится формула, которая описывает сигнал, длительность которого измеряется.
УРОВ 5	В поле ПУСК вводится формула, описывающая условия запуска схемы УРОВ 5, а в поле ИЗМЕРЕНИЕ вводится формула, которая описывает сигнал, длительность которого измеряется.
Записать алгоритм работы в устройство	По нажатию описанный алгоритм устройства записывается в устройство.

Таблица 2.3. Назначение элементов группы «Алгоритм работы»

Символы и операторы для ввода формул в поля «Реле 1», «Реле 2», «Реле 3», «УРОВ 1», «УРОВ 2», «УРОВ 3», «УРОВ 4» и «УРОВ 5» сведены в Таблицу 2.4.

Таблица 2.4.	Символы и	операторы
--------------	-----------	-----------

Наименование	Описание
F1	ВОД 1
F2	ВОД 2
F3	ВОД 3
D1	Дискретный вход 1
D2	Дискретный вход 2
U1	УРОВ 1
U2	УРОВ 2
U3	УРОВ 3
U4	УРОВ 4
U5	УРОВ 5
	Оператор ИЛИ
&	Оператор И
0	Скобки



Формулы представляют собой логические выражения, результат которых имеет одно из двух значений – ИСТИНА или ЛОЖЬ.

Например, описанию условия срабатывания Реле 1, как

Реле 1 должно сработать, если сработает ВОД 1 или ВОД 2 и при этом сработает Дискретный вход 2

Соответствует следующая формула:

(F1 | F2) & D2.

Символы U1 – U5 применяются для использования в формулах описания условий срабатывания выходных реле срабатываний схем УРОВ 1 – УРОВ 5.

Описания сигналов для схем УРОВ сводиться к описанию условия запуска схемы УРОВ и описанию логического выражения, значение которого определяет срабатывание схемы УРОВ. Например, схема УРОВ 1 должна запуститься от срабатывания ВОД 1, и в с момента срабатывания ВОД 1 на дискретных входах 1 или 2 постоянно присутствует сигнал длительностью более, чем заданная уставка УРОВ 1, то схема УРОВ 1 срабатывает. Данная ситуация описывается следующим образом:

В поле ПУСК УРОВ 1- F1 В поле ИЗМЕРЕНИЕ УРОВ 1 – D1 | D2.

2.2.3. Группа элементов «Данные устройства»

В группе элементов «Данные устройства» представлены элементы для отображения информации об аппаратной версии устройства, версии программного обеспечения, а также данных журнала событий устройства.

2.2.4. Группа элементов «Управление устройством»

Группа элементов «Управление устройством» содержит сервисные элементы.



3.1 Общие сведения

Для записи конфигурационных данных в память устройства используется USB порт «USB». Разъем USB-порта устройства расположен на верхней грани устройства (см. Рис.3.1).



Рис.3.1 Вид устройства со стороны разъема USB



Для подключения ПК к устройству понадобится соединительный кабель USB A-B (аналогичный представлен на Рис. 3.2.)



Рис. 3.2. «Вид соединительного кабеля USB A-B» *(см. Примечание 1)

*Примечание1: Для подключения ПК пользователя должен быть оснащен портом USB 1.1, 2.0 или 3.0.



ВНИМАНИЕ: Перед выполнением подключения ПК пользователя к устройству с помощью соединительного кабеля рекомендуется установить драйвер моста USB-COM и драйвер виртуального COM-порта (см. п. 3.1).

3.2 Установка драйвера моста USB-COM FT232 и драйвера виртуального COM-порта

ВНИМАНИЕ: Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Предприятие «ПРОЭЛ» не несет ответственности за корректную работу драйвера моста USB-COM FT232 и драйвера виртуального COM-порта, разработанных и поставляемых Future Technology Devices International Limited.

В устройстве установлен аппаратный мост USB-COM FT232 производства компании Future Technology Devices International Limited, Великобритания. Для реализации обмена данными между ПК и устройством необходимо установить драйвер устройства.

Драйвер можно получить из сети Интернет по ссылке <u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u> или запросить у службы Технической поддержки ООО НПП «ПРОЭЛ» по телефону (812)3315033 доб.204. При обращении в службу Технической поддержки ООО НПП «ПРОЭЛ» нужно будет сообщить заводской номер устройства, тип операционной системы, установленной на ПК, а также адрес электронной почты, на которую

будет выслан файл драйвера. Также возможно обратиться в службу Технической поддержки по адресу электронной почты romanovskij@proel.spb.ru.



ВНИМАНИЕ: Настоятельно рекомендуется использовать версию драйверов в виде исполняемого (*.exe, setup executable (*англ.*)) файла. Все дальнейшие инструкции по установке предназначены именно для этого вида драйверов.

Для установки драйвера и настройки подключения к устройству выполните следующие инструкции:

- 3.1.1. Запустите полученный файл драйвера;
- 3.1.2. При появлении окна системы безопасности нажмите кнопку Запустить



3.1.2. Дождитесь окончания процесса установки драйвера. После этого все окна закроются.



3.1.3. Возьмите соединительный кабель USB А-В и подсоедините его к порту USB на ПК.



3.1.4. Подсоедините соединительный кабель USB А-В к порту USB устройства. Операционная система Windows обнаружит новое устройство и начнет установку драйверов.

Установка драйверов				
Установка программного	обеспечения драйвера устройства			
USB Serial Port	🔾 Поиск в Центре обновления Windows			
Загрузка драйвера из центра обновления Windows может занять какое-то время. <u>Пропустить загрузку драйвера из центра обновления Windows</u>				
	<u>З</u> акрыть			

3.1.5. После окончания процесса установки драйверов проверьте наличие устройства в Диспетчере устройств, для этого: нажмите кнопку Пуск, затем выберите пункт меню Панель управления, затем выберете Диспетчер устройств. В Диспетчере устройств раскройте пункт Порты (COM и LPT). Убедитесь в наличие устройства USB Serial Port (COM).



3.1.6. Двойным щелчком откройте окно свойств USB Serial Port и выбирите вкладку Параметры порта.

C	Свойства: USB Serial Port (COM16)
	Общие Параметры порта Драйвер Сведения
	Скорость (бит/с): (9600 🗸 🗸
	<u>Б</u> иты данных: 8
	<u>Ч</u> етность: Нет
	Стоповые биты: 1
	<u>У</u> правление потоком: Нет
	Додолнительно Восстановить умолнания
	ОК Отмена



Дополни <mark>тельные</mark> параметры	COM16			8	×
Номер СОМ-порта:	COM16	Ŧ		ОК	
Размер USB-пакета Чтобы устранить проблемь попробуйте уменьшить зна	СОМ1 (используется) СОМ2 СОМ3 (используется) СОМ4 (используется)	•	их скоростях передачи,	Отмена Умолчан	а)
Чтобы увеличить производ Буфер приема (Байты):	СОМ5 (используется) СОМ6 (используется) СОМ7 (используется) СОМ8 (используется)		ть значение.		
Буфер передачи (Байты):	СОМ9 (используется) СОМ10 (используется) СОМ11 (используется) СОМ12 (используется)				
Дополнительные настройк	СОМ13 (используется) СОМ14 (используется)		Дополнительные опции		
При возникновении ошибок устройства, попробуйте ум	СОМ 15 (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) СОМ 16		Обнаружение устройств Plug-and	-Play	V
Время ожидания (мсек):	COM17 COM18 COM19		Изменение таймаута при работе	с принтером	
	COM20		Отменить, если устройство выкл	ючено	
Таймауты	COM22 COM22		Оповещение при случайном откл устройства	ючении	
Минимальное значение тай для чтения (мсек):	COM25 COM24 COM25		Установить линию RTS при завер	шении работы	
Минимальное значение тай для записи (мсек):	COM26 COM27 COM28		Запретить управление модемом г	ри старте	
	COM29 COM30	-			

*Примечание: Указание (используется) в раскрывающемся списке может обозначать, что определенный номер порта уже был задействован как виртуальный порт. Такие порты можно использовать повторно. Не допускается использовать номера СОМ-портов, которые физически (аппаратно) присутствуют в ПК. Для уточнения количства физически (аппаратно) присутствующих СОМ-портов в ПК обратитесь к документации на ПК.

3.1.8. После выбора СОМ-порта нажмите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку ОК в окне свойств USB Serial Port. Убедитесь, что в окне Диспетчера устройств номер USB Serial Port (COM) изменился в соответствии с установленным.

3.1.9. В случае успешного изменения номера СОМ-порта закройте диспетчер устройств. Иначе, отключите соединительный кабель USB A-B от порта USB ПК и подключите снова выждав около 10-20 секунд. Повторите действия п.п. 3.1.5. – 3.1.8.

В случае успешного выполнения вышеописанных действий драйвер моста SB-COM FT232 и драйвера виртуального COM-порта установлены и COM-порт настроен и готов к дальнейшей работе.